






BETJENINGSINSTRUKS FOR BRANDVÆSENET

1: VED BRAND

1. Rødt lys og alarmtone.
2. Centralens display angiver i hvilken gruppe/detektor, der er brand.
3. Tryk tasten  en gang for at vise nye grupper/detektorer i alarm, eller tast flere alarmer.

2: REATABLERING

1. Summer stoppes ved tryk på .
2. Drej nøglen til betjening.
3. Stop akustisk alarm ved tryk på tasten "Afstil lyd giver" .
4. Tryk tasten "RESET".
5. Drej nøglen fra betjening.

**Efter betjening af brandcentralen, husk at
påføre i DRIFTJOURNALEN**



3: FRAKOBLING grupper / detektor

1. Drej nøglen til betjening.
2. Flyt til menuen "GRUPPER" med ← →
3. Vælg gruppe med ↓ ↑ , tryk tasten **0/1**, for udkobling af gruppe.
4. Tast / for at se detektorer i gruppen.
5. Vælg detektor med ↓ ↑ , tryk tasten **0/1** for udkobling af detektor.
6. Drej nøglen fra betjening.

4: TILKOBLING af frakoblede gruppe / detektor

1. Drej nøglen til betjening.
2. Tryk på tasten "**Frakoblet**" under displayet.
3. Brug pilene ↓ ↑ og tryk **0/1** for at tilkoble gruppe eller detektor.
4. Gentag procedure for flere tilkoblinger.
5. Drej nøglen fra betjening.

**Efter betjening af brandcentralen, husk at
påføre i DRIFTJOURNALEN**



5: FRAKOBLING Styringer

7. Drej nøglen til betjening.
8. Flyt til menuen "Styringer" med ← →
9. Vælg styring med ↓ ↑ , tryk tasten **0/1**, for udkobling af styring.
10. Tast / for at se flere styringer i gruppen.
11. Vælg styring med ↓ ↑ , tryk tasten **0/1** for udkobling af enkelt styring.
12. Drej nøglen fra betjening.

6: TILKOBLING af frakoblede styringer

6. Drej nøglen til betjening.
7. Tryk på tasten "**Frakoblet**" under displayet.
8. Brug pilene ↓ ↑ og tryk **0/1** for at tilkoble styring.
9. Gentag procedure for flere tilkoblinger.
10. Drej nøglen fra betjening.

**Efter betjening af brandcentralen, husk at
påføre i DRIFTJOURNALEN**



3: FRAKOBLING lyd giver

13. Drej nøglen til betjening.
14. Flyt til menuen "Alarmenheder" ← → med
15. Vælg lyd giver ↓ ↑ med , tryk tasten **0/1**, for udkobling af lyd giver.
16. Tast / for at se flere lyd givere i gruppen.
17. Vælg styring med ↓ ↑ , tryk tasten **0/1** for udkobling af enkelt lyd givere.
18. Drej nøglen fra betjening.

4: TILKOBLING af frakoblede lyd giver

11. Drej nøglen til betjening.
12. Tryk på tasten "**Frakoblet**" under displayet.
13. Brug pilene ↓ ↑ og tryk **0/1** for at tilkoble lyd giver.
14. Gentag procedure for flere tilkoblinger.
15. Drej nøglen fra betjening.

**Efter betjening af brandcentralen, husk at
påføre i DRIFTJOURNALEN**